


Supprimer les contraintes automatiques



Pages de préférences

▼ Sketcher

Grille

Plage normale ▼

- ☒ Afficher
 - ☒ Grille adaptive
 - ☐ Points aimantés
 - ☐ Autoriser les distorsions
 - ☒ Couleur automatique (sous-brillance si l'option n'est pas activée)
- Espacement horizontal 1
- Espacement vertical 1

Plan d'esquisse

- ☐ Ombré
- ☒ Réduire la transformation du point de vue
- ☒ Visualisation de la barre contextuelle
- ☐ Ajouter des géométries de construction pour l'esquisse récemment créée
- ☐ Cacher l'axe absolu de l'esquisse récemment créée

Géométrie

- ☒ Création du centre des cercles et des ellipses
- ☒ Autoriser la manipulation directe

Déplacement des éléments

Contrainte

- ☒ Création des contraintes géométriques
- ☒ Création des contraintes dimensionnelles
- ☐ Création automatique de contraintes dimensionnelles
- ☒ Visualisation des flèches pour manipuler la valeur de contrainte

SmartPick

Aimantation

- ☐ Détection du support des droites et cercles
- ☐ Alignement
- ☐ Parallélisme
- ☐ Perpendicularité
- ☐ Tangence
- ☐ Détection d'horizontalité et de verticalité